

WT-1

Bruksanvisning



Överblick:

Denna enhet ger ett säkert och bekvämt sätt att linda trådar och trådar till små ringar.

Rotationsriktningen kan väljas fritt, beroende på vem som använder den kan vridas individuellt åt höger eller vänster, vilket framgår av de två ljuspunkterna i knapparna

Rotationshastigheten är steglöst justerbar.

En "gul", belyst startknapp är placerad direkt på styrenheten, och ett annat startalternativ är med hjälp av en fotpedal som tillval.

En omkopplare för "automatisk" och "manuell" utökar användningsområdet:

När omkopplaren "Automatisk" ställs in utlöses det tidigare inställda antalet varv vid "Start" och stoppas när "noll" uppnås. Denna process kan läsas direkt genom de två displaysiffrorna.

Insättningsplatsen för kabeln i monteringsdornen med skåran i den övre änden är alltid densamma i automatiskt läge och nås igen i lindningsänden. Detta förenklar hanteringen, eftersom du inte behöver definiera om den här punkten under nästa lindningsprocess.

När omkopplaren är inställd på "Manuell" slås endast motorn på och indikeringssiffran för varvtalet startas.

Justeringsratten för rotationsriktningen används också för att bestämma rotationshastigheten i automatiskt läge.

Ett elektroniskt överbelastningsskydd skyddar driftpersonalen, maskinen och materialet som ska lindas genom att helt låsa maskinen när en viss dragkraft uppnås på det material som ska skadas.

"Nödstopphuvudet" är lätt och snabbt att nå och möjliggör säker snabb avstängning i farliga situationer.

Motorn har en hastighetsberoende mjuk avstängning i slutet av lindningsprocessen, vilket gör driften behagligare

Sätta på:

Denna enhet slås på med strömbrytaren på sidan.

Se till att knappen "nödstopp" är inställd på "grön", annars

Lämnar enheten utan strömförsörjning.

Det finns ett kort displaytest, versionsvisning och sedan övergång till

Läge

Ställa in hastigheten:

Hastigheten justeras med vridknappen bredvid nödstoppsbrytaren.

Vänsterslag ingen rotation, högerslag maximal hastighet.

Välj läge.

Vippbrytaren som sitter mellan hastighetsratten och nödstoppsbrytaren står för:

Vänster position : Automatisk drift, även synlig genom de två upplysta siffreraderna i displayen

Höger position: Manuell manövrering, känns även igen på den enradiga upplysta siffran på displayen

Antydan:

I automatiskt läge, den gula startknappen

För att slå på den automatiska processen som beskrivs senare,

I manuellt läge används den gula startknappen

för att slå på motorn, men bara när den hålls intryckt

Välja rotationsriktning:

Håll ned den vänstra röda knappen i cirka 2 sekunder <pip>, detta kommer att ställa in rotationsriktningen till "medurs".

Håll ned den högra röda knappen i cirka 2 sekunder <pip>, detta kommer att ställa in rotationsriktningen till "vänstersväng".

Välja önskat rotationsnummer:

Beroende på dess längd kräver varje sårmaterial ett visst antal varv som behövs för att linda upp såraterialet helt eller delvis.

Detta antal varv kan till exempel bestämmas med läget "Manuell". Du klämmer fast början av lindningsmaterialet till den skårade lindningsdornen och startar motorn på (långsammare!) Hastighet med den gula pennan, håller den stadigt tills materialet som

ska lindas har önskad form. Räknaren visar antalet varv som krävs för detta och du kan senare överföra detta nummer till standardminnet.

Överföring av antalet varv till standardminnet:

För att göra detta, håll ned de två röda knapparna med ena handen samtidigt och vrid ratten ovanför dem åt höger med den andra handen tills önskat nummer visas i det övre fönstret på displayen. Värdet tas över efter att ha släppt de två röda knapparna, och det är allt.

Lindning i automatiskt läge:

Sätt in det lindade materialet i lindningsdornen vid önskad punkt och tryck på den gula startknappen, som lyser gult under hela lindningsprocessen. När den gula knappen trycks in igen kan lindningen stoppas, särskilt under långa processer, alla värden behålls och processen fortsätter när den trycks in upprepade gånger.

Andra alternativ:

Motorhastigheten kan också ändras efter önskemål under drift, alla andra kontroller är låsta. Detta säkerställer problemfri och säker drift.

När maskinen har stängts av behålls det förinställda rotationsminnet.

När du växlar "automatisk/manuell" behålls även standardminnet.

Den lägre siffran i displayen, som visar den aktuella rotationen i manuellt läge, kan raderas genom att växla mellan "automatisk/manuell" en gång.

Säkerhet:

Om det uppstår ökade dragkrafter på det lindade materialet, t.ex. på grund av oavsiktlig inbromsning av det lindade materialet eller det nedfallna

lindningsmaterialet, eller ingrepp i den löpande lindningsplattan, initieras ett stopp med en åtföljande <pip> kontinuerlig ton i ca 4 sekunder.

Ett felmeddelande "Err" visas på displayen: Maskinen är nu helt låst och kan endast tas i drift igen genom en fullständig återställning (stäng av, vänta en kort stund och slå på den igen). Rotationsminnet behålls också här.

Tips:

Denna lindningsmaskin är endast godkänd för det specifika ändamålet och får användas som avsett.

De relevanta bestämmelserna för drift av kommersiellt använda elektriska apparater gäller.